

Recuperador - Dados Parciais

1. Insira o disquete **recuperador** e ligue a urna;
2. quando solicitado, informe o código;
3. o aplicativo verifica a existência de dados e informa que a votação não foi encerrada;
4. escolher opção **[1] Recuperar BU para Sistema de Apuração**;
5. após a emissão da 1ª via do BU parcial, o sistema solicita a verificação da sua impressão. Pressione [CONFIRMA] se estiver legível. A via única do boletim de justificativa será emitida.
6. a urna solicita um disquete para gravação dos dados (na etiqueta, identifique: zona, município e seção);
7. o aplicativo informa se o disquete foi gravado com sucesso. Siga as instruções, retire o disquete e encaminhe-o à Junta Eleitoral;
8. siga a instrução para emitir mais cópias do boletim de urna ou finalizar o aplicativo;
9. caso você esteja usando a urna da seção, lacre as tampas lacre as tampas dos compartimentos de *flash* e disquete e pressione [CONFIRMA]. Se estiver utilizando uma urna de contingência, ao final dos trabalhos de recuperação, lacre as tampas dos compartimentos de flash e disquete;
10. na tela *Operação realizada com sucesso*, desligue a urna.

Recuperador - Urna Encerrada

1. Insira o disquete **recuperador** e ligue a urna;
2. quando solicitado, informe o código;
3. o aplicativo verifica a existência de dados e informa: Urna de votação encerrada;
4. escolha a opção **[1] Reregar BU para Totalizador**;
5. após a emissão da 1ª via do BU o sistema solicita a verificação da sua impressão. Pressione [CONFIRMA] se estiver legível. A via única do boletim de justificativa será emitida;
6. a urna solicita um disquete para gravação dos dados (na etiqueta, identifique: zona, município e seção);
7. o aplicativo informa se o disquete foi gravado com sucesso. Siga as instruções, retire o disquete e encaminhe-o à Junta Eleitoral;
8. siga a instrução para emitir mais cópias do boletim de urna ou finalizar o aplicativo;
9. caso você esteja usando a urna da seção, lacre as tampas lacre as tampas dos compartimentos de *flash* e disquete e pressione [CONFIRMA]. Se estiver utilizando uma urna de contingência, ao final dos trabalhos de recuperação, lacre as tampas dos compartimentos de flash e disquete;
10. na tela *Operação realizada com sucesso*, desligue a urna.

Suporte



0800 00 0000



suporte@tre-xx.gov.br



Justiça Eleitoral

ELEIÇÕES 2006

Guia Rápido

Versão 24.07.2006



Contingências e recuperação de dados das urnas

Conteúdo e diagramação: TRE/SC SIE



Grupo de Trabalho dos Sistemas de Totalização (Portaria n.130/2005)
Grupo de Trabalho dos Sistemas da Urna (Portaria n.132/2005)

Contingência

Termo definido para identificar um conjunto de procedimentos adotados para **resolução de problemas com a urna**, APÓS a mesma estar configurada e lacrada para a eleição.

1. Contingências de urnas (durante a votação)

1. Ocorrendo **problema com a urna**:

- ▶ Desligue-a na chave e aguarde a tela apagar. APÓS 30 segundos religue-a e, em seguida, digite o Código de Reinício.



Esse procedimento de contingência pode ser feito pelo **próprio mesário**.

- ▶ **Persistindo o problema, o técnico da Justiça Eleitoral**, com a urna desligada, rompe o lacre do compartimento do *flash* externo, retira o cartão de memória e recoloca-o na urna. Em seguida liga a urna e digita o código de reinício. Se funcionar corretamente, fechar o compartimento e relacrando-o.
- Ocorrendo **falha de impressão**, desligue a urna, retire o módulo impressor e ajuste a bobina. Recoloque o módulo impressor e ligue a urna.
 - No caso de **falta de energia** elétrica, deve-se primeiramente:
 - ▶ verificar possíveis problemas com a tomada e se a falta de energia ocorre apenas na seção;
 - ▶ verificar o disjuntor do local;
 - ▶ persistindo o problema, conectar uma bateria externa e contatar o cartório.

Urna de contingência

- Com a urna que apresentou problema desligada, retire o *flash* e o disquete de votação (necessário romper os lacres);
- rompa os lacres da urna de contingência, insira o *flash* e o disquete da urna original, ligando-a em seguida;

3. Havendo **sucesso no sincronismo** dos dados do *flash* de votação para o *flash* interno:

- ▶ após digitar o Código de Reinício a urna retornará na mesma etapa em que estava antes do defeito:
 - caso a urna tenha sido desligada enquanto um eleitor estava votando, o mesmo deverá ser novamente habilitado;
 - a urna substituta deverá ser novamente lacrada;
 - lacre a urna original e encaminhe-a ao local indicado pelo cartório eleitoral.

4. Se a urna de contingência **não funcionar**:

- ▶ retorne o disquete para a urna original e siga os procedimentos a seguir (*flash* de contingência);
- ▶ a urna de contingência **NÃO** usada deverá ser lacrada e retornar ao local indicado pelo cartório eleitoral.

Flash de contingência

- Com a urna original **desligada** e com o disquete de votação no drive, insira a *flash* de contingência (envelope laranja) e ligue a urna;
- Havendo sucesso no sincronismo da *flash* interna para o externo:
 - ▶ após digitar o Código de Reinício, a urna retornará na mesma etapa em que estava antes do defeito;
 - ▶ caso a urna tenha sido desligada enquanto um eleitor estava votando, o mesmo deverá ser **novamente** habilitado;
 - ▶ a urna original deve ser novamente lacrada e permanecerá na seção;
 - ▶ lacre a urna substituta e encaminhe-a ao local indicado pelo cartório eleitoral;
 - ▶ a *flash* de votação defeituoso será acondicionado em envelope AZUL, o qual deverá ser lacrado e encaminhado à junta eleitoral.
- Caso não funcione, o **Juiz Eleitoral** deverá ser informado para autorizar a votação por cédulas.



Esses procedimentos devem ser **registrados** na Ata da Mesa Receptora de Votos.

2. Recuperação de dados (após a votação)

É possível **recuperar** dados ou encerrar a votação:

- ▶ na urna original com a **FI** (*flash* interna) e a **FV** (*flash* de votação);
- ▶ na urna original, sem a **FV** apenas com a **FI**;
- ▶ com a **FV** na urna de contingência é possível recuperar dados ou encerrar a votação.

Também é possível encerrar a votação (caso o mesário não tenha realizado este procedimento).

Recuperador - Encerrar Votação

- Insira o disquete **recuperador** e ligue a urna;
- quando solicitado, informe o código e pressione [CONFIRMA];
- o aplicativo verifica a existência de dados e informa que a votação não foi encerrada;
- escolha a opção **[2] Encerrar BU para Totalizador**;
- após a emissão da 1ª via do BU o sistema solicita a verificação de sua impressão. Pressione [CONFIRMA] se estiver legível. A via única do boletim de justificativa será emitida;
- a urna solicita um disquete para gravação dos dados (na etiqueta, identifique: zona, município e seção);
- o aplicativo informa se o disquete foi gravado com sucesso. Siga as instruções, retire o disquete e encaminhe-o à Junta Eleitoral;
- siga instrução para emitir mais cópias do boletim de urna ou finalizar o aplicativo;
- caso esteja usando a urna da seção, lacre as tampas dos compartimentos de *flash* e disquete e pressione [CONFIRMA]. Se estiver usando uma urna de contingência, ao final dos trabalhos de recuperação, lacre as tampas dos compartimentos de *flash* e disquete; e
- na tela *Operação realizada com sucesso*, desligue a urna.